


DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE  
A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ



ERGONOMICKÉ  
NOSÍTKO

**KIBI®**

# ÚVODEM

---

Vážení rodiče,

dostává se vám do rukou ergonomické nosítko KiBi, které je ručně ušito v ČR z co nejvíce českých materiálů. Některé kolekce mohou mít svrchní designovou látku vyrobenou mimo ČR a EU, např. kolekce design z amerických tisků (upozornění v popisu zvoleného nosítka/kolekce na webových stránkách výrobce).

Nosítko jsme navrhovali s ohledem na zdravé usazení miminek a batolat tak, aby rostlo společně s nimi a vyhovovalo jim, ať už jsou malí nebo velcí.

Prosím, přečtěte si před prvním použitím tento návod. Věříme, že díky němu vám bude moci nosítko dlouho dobře sloužit. Přejeme vám mnoho krásných zážitků v blízkosti vašeho dítěte!

## KIBI SE PŘIZPŮSOBÍ VELIKOSTI NOSÍCÍ OSOBY

---

V pase je možné dotáhnout bederní pás těsně k tělu pomocí spony. Přebytečnou délku popruhu můžete srolovat a zajistit pomocí našité gumičky.

Různě vysokí lidé potřebují přizpůsobit délku ramenních popruhů tak, aby bylo polstrování vždy na ramenou a nošení bylo pohodlné. Ke zkrácení ramenních popruhů slouží spona na začátku polstrování. Černý popruh je kvůli pohodlí dítěte krytý látkou, stačí ho dle potřeby povytáhnout, stáhnout sponou a opět uschovat do kapsičky v panelu zádové opěrky. Nastavení délky ramenních popruhů stačí provést před prvním použitím, pak se již jejich délka mění jen v případě střídání s jinou nosící osobou odlišné tělesné konstituce.

## O ERGONOMII NOŠENÍ DĚTÍ

---

Malé miminko se narodí s kulatými zády, svalíky kolem páteře ještě nejsou posílené. Aby bylo nošení pro miminko co nejšetrnější, je třeba, aby bylo nošeno jakoby schoulené do klubíčka, nožičky pokrčené a kolínka vždy výš než zadeček. Zádíčka budou díky tomu mírně dokulata a zapřou se celá do látky zádové opěrky. Proto je nutné, aby látka podpírala celá stehýnka a byla vždy pod zadečkem dostatečně široká. Miminku nesmí viset nožičky dolů - taková poloha vede k prohnutí do luku, což je pro něj nevhodné.

Nosítko by mělo být také natolik vysoké, aby látka poskytovala oporu celým zádíčkům až nad ramínka. Ručičky venku může mít miminko teprve ve chvíli, kdy už dokáže samo bez opory sedět.

Hlavička se může opřít o vaši hrud' a dokud ji dítě samo nedokáže udržet, je jištěná proti náhlému záklonu horním lemlem zádové opěrky nebo později přidávanou opěrkou hlavičky.

KiBi je navrženo tak, aby mohlo růst s dítětem, aby mu oporu poskytovalo po celou dobu.

## NASTAVENÍ ŠÍŘKY ZÁDOVÉ OPĚRKY

---

Miminko má pohodlí, pokud mu zádová opěrka podpírá celá stehýnka. U nejmenších miminek nastavte šíři do nejužší polohy. Na obou stranách rozepněte patentky a černé pásky kolem bederního pásu posuňte co nejvíce do středu. Zapněte pouze patentek na černém pásku, přebytečnou látku vystrčte na vnější stranu nosítka, aby miminko netlačila. Volnou látku v oblasti patentků stáhněte pomocí tkanice uprostřed nosítka.



## NASTAVENÍ VÝŠKY ZÁDOVÉ OPĚRKY

---

Horní část zádové opěrky je volně navlečena na ramenních popruzích, takže je možné látku podle potřeby shrnout níže nebo vytáhnout vysoko. Ve vnitřních kapsičkách u obou popruhů najdete karabinky, pomocí kterých je možné připevnit opěrku ve vybrané výši k úzkému pásku našitému na ramenních popruzích.



Miminko, které ještě neumí sedět samo, by mělo mít vždy látku zádové opěrky až nad ramínka, ručičky schované uvnitř. Jakmile se naučí sedět samo, může mu už látka dosahovat jen po lopatky, ručičky může mít volně.

Při nošení miminka na břicho můžete zádovou opěrku používat také jako opěrku hlavičky. Když miminko usne, vytáhněte látku za jeho týlem výš přes hlavičku. Po dobu spaní můžete opěrku zajistit karabinkami v požadované výši. Při nošení na břicho obvykle není nutné karabinky používat.

Před začátkem nošení je také důležité přitáhnout páskové popruhy po stranách zádové opěrky. Tyto popruhy se utahují ztěžka, což zabraňuje jejich případnému prokluzování a v důsledku toho postupnému klesání nožiček miminka a většího dítěte. Proto je doporučujeme stáhnout ještě před samotným usazením miminka do nosítka. Popruhy pomalu vytáhněte z látky a dotáhněte sponou (lze je tak stáhnout více než pouhým zatáhnutím za popruh). Poté už je můžete podle potřeby jen mírně dotáhnout nebo naopak povolit.



## SPRÁVNÉ USAZENÍ

Dítě je v nosítku správně posazeno, když svým zadečkem přisedá bederní pás k vašemu bříšku/zádům, aniž by se bederní pás ohýbal. Dítě tak bude sedět v tzv. „kapse“ zádové opěrky. Látka zádové opěrky by mu měla sahat od kolínka ke kolínku a kolínka by měla být výš než zadeček. V ergonomickém světě nošení se toto posazení nazývá výstižně také jako „poloha do M“.





## 1

Před zapnutím obou částí spony do sebe, nejprve protáhněte celý popruh se sponou **pod** bezpečnostní gumičkou. Teprve poté sponu zapněte - mělo by být slyšet charakteristické cvaknutí.

Spony na nosítkách KiBi mají speciální ochranný zámeček, přesuňte tedy tlačítko na její vrchní straně do polohy „lock“.

## 2

Následně ještě volnou část popruhu vytáhněte a dejte přes bezpečnostní gumičku. Gumička tak nejlépe zajistí bezpečnost při neočekávaném rozepnutí spony. Přebytečný konec popruhu můžete srolovat a zajistit gumičkou všitou na konci popruhu.



Je velmi důležité, aby byla spona bederního pásu dobře zapnutá a bederní pás se nemohl během nošení rozepnout. Nikdy nerozepínejte bederní pás, když je miminko v nosítku! Když chcete s nošením skončit, nejprve vyndejte z nosítka miminko a až poté ze sebe svlékněte nosítko.

Při používání měkkého nosiče dítě sledujte!

Používání nosítka je velmi jednoduché. Pokud si ale i přesto nejste při prvních pokusech s usazováním miminka jistí, může pomoci kontrola v zrcadle nebo pomoc jiné dospělé osoby.

Při prvních pokusech o přesun dítěte na záda doporučujeme zkoušet to nad měkkými povrchy např. nad postelí nebo požádat o pomoc jinou dospělou osobu. Zpočátku se zdá přesun dítěte na záda složitý a rodiče si nemusí být hned jistí. Uvidíte, že po několika pokusech už půjde o rutinu.

Minimalizujte riziko pádu – pozor na kluzké povrchy. Doporučujeme bezpečnou obuv bez vysokých podpatků, v zimě na sněhu a ledu jsou výbornou pomůckou speciální protiskluzové návleky na boty tzv. nesmeky.

S dítětem v nosítku nejsou doporučeny sportovní aktivity! Stejně jako jste chránili miminko v těhotenství, chraňte ho i u vás v nosítku.

Uvědomte si nebezpečí v domácím prostředí, např. tepelné zdroje, vylití horkých nápojů. S dítětem navázaným na břicho nežehlete a vyhýbejte se horkým nádobám a páře při vaření. Pozor, dítě na Vašich zádech dosáhne daleko! S miminkem a batoletem zaberete větší prostor – pamaťte na to při průchodu dveřmi a podobně...

V případě dětí o nízké porodní hmotnosti a dětí se zdravotními obtížemi se před použitím výrobku poraďte se zdravotnickým pracovníkem.

Přestaňte používat nosič, pokud některé části chybí nebo jsou poškozené.

Pokud nosítko nepoužíváte, odstraňte ho z dosahu dětí.



1

Bederní pás zapněte kolem pasu, spona musí být zajištěna gumičkou. Spona by měla při zapnutí slyšitelně „cvaknout“. Zapněte na sponě bezpečnostní zámeček proti náhodnému rozepnutí, vytáhněte volný popruh pod gumičkou (viz Bezpečnost) a dotáhněte bederní pás těsně kolem pasu nebo kyčlí.



2

Miminko přiložte na vaši hrud', za deček by měl být ve stejné výši nebo mírně pod horním okrajem bederního pásu. Nožičky pokrčte a roztáhněte je od sebe kolem vašeho pasu.



3

Zvedněte zádomovou opěrku, která zatím volně visela dolů a vytáhněte ji vysoko přes záda miminka. Nasaďte si nejprve jeden a pak i druhý ramenní popruh na ramena. Miminko neustále jednou rukou přidržíte.



4

V mírném záklonu sáhněte za krk a zapněte sponu hrudního pásku. Spona může být umístěna i níže na lopatkách, pokud nedosáhnete vrchem, je možné sponu zapnout spodem, podobně jako se zapíná podprsenka.

**7****5**

Tahem směrem dozadu za černý pásek u bočních spon dotáhněte ramenní popruhy. Spony musí mít uzamčený bezpečnostní zámeček. Dítě by mělo být správně usazené (viz správné usazení) a těsně přitisknuté k vám. Těžiště tak bude co nejvíce u vás, nebudete se muset tolik zaklánět a nošení bude pohodlné.

**6**

Při prvním použití je také vhodné dotáhnout pásek, který je umístěný na bocích zádové opěrky. Kolínka se tak přitáhnou dostatečně vysoko. Doporučujeme přitáhnout tyto popruhy ještě před nasazením miminka. Utahování jde ztěžka – popruhy pak neprokluzují a drží nožičky ve správné pozici bez nutnosti průběžného dotahování. Stažení pásku bude pravděpodobně třeba znovu upravit, až dítě povyroste a budete zádovou opěrku pod nožičkami nastavovat do širší polohy.

**7**

Hotovo, můžete nosit!



U nejmenších miminek se většinou nosí bederní pás zapnutý na úrovni pasu tak, aby bylo miminko dostatečně vysoko na vaší hrudi.

Můžete ale experimentovat a bederní pás dávat různé vysoko.

Pokud začínáte nosit malé miminko, kondici a svaly si vycvičíte postupně. Pokud začínáte nosit těžší dítě, doporučujeme nosit nejprve kratší časové úseky, zkoušet můžete různou výšku bederního pásu, různou intenzitu dotažení ramenních popruhů.



**8**

Odemkněte bezpečnostní zámečky na bočních sponách a rozepněte ramenní popruhy, aby volně visely. Položte miminko na hrud', přetáhněte přes něj zádivou opěrku a nasadte ramenní popruhy na ramena. Jednou rukou neustále dítě přidržujte a druhou sáhněte za sebe pro volný popruh z protilehlého ramene.

**9**

Popruh půjde křížem přes vaše záda a bok, kde zacvaknete volnou polovinu spony do druhé části, která je připevněna na boku nosítka. Spona musí slyšitelně cvaknout, zkontrolujte, že je bezpečně zapnuta a uzamčena zámečkem.

**10**

Vyměňte si ruce, opět jednou rukou přidržujte dítě. Volnou rukou sáhněte za sebe a nahmátněte také druhý volný popruh se sponou na konci.

**11**

Také tuto část spony bezpečně zapněte a uzamkněte do protilehlé spony na boku nosítka. Poté ramenní popruhy dotáhněte tak, aby bylo dítě těsně přitisknuto k vám a aby bylo nošení pohodlné.



Obecně se doporučuje mít miminko tak vysoko, abyste byli schopni políbit ho na hlavičku. Jak dítě roste, můžete postupně dávat bederní pás níž, někomu je pohodlné mít bederní pás spíše na kyčlích.

Položte rozložené nosítko, cvočky směrem nahoru k vám, také dotahování trojzubce uprostřed bude směrem k vám.

Jak hrudní pásek odepnout:

1. Rozepněte velké spony se zámečkem na konci ramenních popruhů.
2. Na obou stranách hrudního pásku jsou zapnuté cvočky – rozepněte je.
3. Hrudní pásek volně stáhněte z ramenních popruhů dolů.



Jak hrudní pásek opět nasadit:

1. Rozepněte velké spony se zámečkem na konci ramenních popruhů.
2. Provlékněte volný konec ramenního popruhu s trojzubcem očkem/objímkou na okraji hrudního pásku. Vytáhněte hrudní pásek vysoko až na polstrování. To samé udělejte i na druhé straně s druhým ramenním popruhem.
3. Uvnitř oček/objímků na hrudním pásku je ještě jeden malý popruh zakončený cvočkou. Protáhněte tento popruh mezi polstrováním ramenního popruhu a svislým černým popruhem jdoucím shora dolů po jeho povrchu a cvoček zacvakněte. Tím se hrudní pásek na ramenním popruhu zajistí a nebude se moci svléknout z polstrované části.
4. Opět zacvakněte a uzamkněte velké spony se zámečkem na ramenních popruzích.

Hotovo!



1

V rozích opěrky hlavičky jsou na popruzích malé černé pásky se sponami. Přetáhněte opěrku přes hlavičku dítěte.



2

Na ramenním popruhu nahmátněte druhou část malé sponky a sponku zapněte. Totéž udělejte se sponkou na druhém ramenním popruhu. Zatažením za popruhy opěrku dle potřeby dotáhněte tak, aby dítěti hlavička neklimbala dozadu.



3

Pokud máte hrudní pásek na zádech umístěný v nižší poloze a je pro vás tedy problematické nahmatat druhý konec sponky, anebo nosíte se zkříženými ramenními popruhy a pásek máte úplně odejmutý, můžete popruhy opěrky hlavičky zajistit v klipse umístěné na ramenních popruzích.



4

Pokud přídatnou opěrku hlavičky zrovna nepoužíváte a nechcete ji nechat volně viset, můžete ji srolovat a schovat do kapsičky v horní části zádové opěrky. U malých miminek tak může pomoci ještě více podepřít zátylek.



Při nošení malých miminek na břicho je nejjednodušší použít jako opěrku hlavičky vrchní část zádové opěrky. Spícímu dítěti ji vytáhněte výš přes hlavičku, jakmile se probudí, stáhněte ji zase níž. **POZOR!** Dítě musí mít vždy volný prostor před obličejkem a dostatečný přístup čerstvého vzduchu. Nikdy opěrku hlavičky nebo oblečením nezakrývejte dítěti obličej!

Pokud je kolem hlavičky opěrka příliš volná, vložte do prostoru mezi dvěma vrstvami látky složenou přídatnou opěrku hlavičky pro starší děti. Horní okraj zádové opěrky se tím vyztuží.



1

Zapněte bederní pás kolem pasu, spona by měla slyšitelně cvaknout, uzamkněte bezpečnostní zámeček. Spona by měla být vždy zajištěna bezpečnostní gumičkou (viz Bezpečnost). Bederní pás posuňte na bok a dotáhněte těsně kolem těla.

Rozepněte spony na ramenních popruzích a konce nechte volně viset.



2

Usaďte miminko na bok a neustále ho jednou rukou přidržíte. Uchopte ramenní popruh před vámi a položte ho na rameno.



3

Vyměňte si ruce, kterými přidržíte dítě a volnou rukou sáhněte za záda pro konec volného popruhu. Ved'te ho křížem přes záda a kolem boku zpět dopředu.



4

Volnou část spony zapněte do protilehlé části spony na boku zádové opěrky nosítka. Ujistěte se, že spona při zapínání slyšitelně cvakla a uzamkněte bezpečnostní zámeček.



Na boku se nenosí tak často, přeci jen je jedna ruka méně pohyblivá a také jde o zátěž na jednu stranu, dlouhodobé nošení na boku nemusí být tak pohodlné jako na břicho nebo na zádech.



5

Opět si vyměňte ruce přidržující miminko a uchopte dosud volný ramenní popruh.



6

Ved'te ho kolem pasu pod rukou dozadu a dál za zády až na druhý bok.



7

Tam volnou část spony na konci ramenního popruhu zapněte do protilehlé části spony na okraji zádové opěrky. Opět se ujistěte se, že spona při zapínání slyšitelně cvakla a uzamkněte bezpečnostní zámeček.



8

Ramenní popruhy ještě podle potřeby pohodlně dotáhněte a můžete jít.



I přesto je ale nošení na boku pro děti velmi vhodné, kyčle tak zaujímají nejlepší pozici pro jejich správný vývoj a dítě má také lepší rozhled.



1

Zapněte bederní pás kolem pasu, spona by měla slyšitelně cvaknout, uzamkněte bezpečnostní zámeček. Spona by měla být vždy zajištěna bezpečnostní gumičkou (viz Bezpečnost). Bederní pás posuňte na bok. Zvedněte miminko a usadte ho na váš bok.



2

Přetáhněte přes něj zádovou opěrku.



3

Postupně se začněte předklánět. Jednou rukou dítě přidržíte a nasouvejte ho na záda. Druhou rukou můžete pomoci posunovat kolem pasu bederní pás.



4

Jakmile je dítě přesunuto na záda, zůstaňte v předklonu a neustále ho alespoň jednou rukou přidržíte.



Z fyziologického hlediska není důvod, proč by na zádech nemohlo být nošeno i malé miminko, matky přírodních národů děti prakticky jinak nenosí. Každopádně při nošení na zádech máme menší přehled o komfortu dítěte, nedosáhneme pro dudlík, čepici... Většinou se na zádech začínají nosit děti od doby, kdy se naučí samy sedět a jsou již samostatnější.



5

Navlékněte na rameno nejdříve jeden ramenní popruh a poté druhý. Dítě neustále jednou rukou přidržujte.



6

Můžete se mírně narovnat. Dotáhněte nejprve jeden ramenní popruh těsně kolem ramene a poté také druhý. Spony na bocích musí být bezpečně uzamčeny.



7

Zapněte sponu hrudního pásku a podle potřeby dotáhněte popruh, aby ramenní popruhy z ramen nesklouzávaly. Hrudní pásek můžete posouvat různě vysoko, jak je vám to pohodlné. Podle potřeby také ještě dotáhněte bederní pás.



8

Při prvních pokusech pro jistotu zkontrolujte usazení dítěte pohledem do zrcadla. A můžete nosit!



Během prvních pokusů o usazování dítěte na záda si vyžádejte pomoc druhé osoby, je také vhodné zkusit přesun na záda nad měkkým povrchem, nad postelí a podobně... Vyzkoušejte zapnout bederní pás různě vysoko. Někomu vyhovuje nošení na bocích, někomu vysoko, téměř nad pasem.



1

Na vnější části bederního pásu rozepněte sponky gumiček a vrchní gumičku protáhněte mezi cvočky u bederního pásu na vnitřní stranu nosítka. Pokud je protažení obtížné, můžete jeden cvoček rozepnout.



2

Ramenní popruhy založte k hornímu okraji zádové opěrky a smotejte ji do ruličky směrem nahoru k bedernímu pásu.



3

Gumičkou obepněte srolované nosítko a sponku zapněte do její druhé části našité na spodním okraji bederního pásu. Stejně postupujte i na druhé straně nosítka s druhou gumičkou.



4

Nosítko je tak velmi skladné a nenápadné. Pokud povolíte popruh bederního pásu, můžete nosítko přenášet jako kabelku přes jedno rameno.



Pokud vaše batole na vycházce právě samo běhá, můžete prázdné nosítko složit a nosit ho jen jako „ledvinku“, není nutné nosítko přenášet v tašce nebo batohu, ani nemusí nevzhledně viset dolů.



## **Jak dlouho může být dítě v nosítku?**

Noste podle své intuice a podle signálů, které vám dává vaše dítě. V běžném životě se doma dítě nosí v době, kdy je neklidné nebo když spí. Venku na výletech je často potřeba nést ho v nosítku delší dobu, ale i tak je nošení narušováno přestávkami na přebalení, nakrmení... Doporučujeme poskytnout dítěti při těchto úkonech dostatek času na protáhnutí a procvičení svalíků.

## **Je možné nosit dítě na břiše čelem dopředu?**

Nikoliv. KiBi se snaží vyhovět nejnovějším poznatkům dětských lékařů a je konstruováno tak, aby bylo miminko co nejšetrněji usazeno čelem směrem k nosící osobě. Malá miminka, která ještě sama neseďí a neběhají, nemají dostatečně posílené svalíky kolem páteře. Vyhovuje jim schoulená poloha v klubíčku, naopak prohnutí dozadu do luku je dráždivé a nežádoucí. Pokud umístíte dítě do nosítka čelem dopředu s látkou skrčenou mezi nožičkami, jeho tělíčko se prohne dozadu, hlavička nemá oporu, taková poloha pro dítě zdravá není. Nošení pro ně není pohodlné, veškerá váha spočívá na rozkroku. A pokud si chce dítě od okolního světa odpočinout, nemůže se k vám přitulit.

## **Nebude v zimě dítěti zima?**

Nemusí být. Malá miminka je nejjednodušší obléknout do nosítka jen jako na doma a navrch použít společnou větší bundu, prodávají se i speciální nosičské bundy s rozšiřujícími vsadkami nebo zateplovací kapsy. Je dobré zateplit hlavně nožičky, které koukají z nosítka ven - pod bundu vlněné ponožky, vysoké capáčky nebo botičky. Na hlavičku jsou v zimě výborné kukly - chrání nejen hlavičku, ale také zátylek a krk.

## **V létě se hrozně potíme. Můžeme vůbec ve vedrech nosit?**

Uvědomte si, že dítě může v nosítku trpět vlivem počasí a teploty a při nošení tělo na tělo se budete vždy více potit a hřát. Pomoci může funkční prádlo typu Moira třeba s plenkou jako sací vrstvou mezi vás, nebo pak přírodní funkční prádlo z vlny a jiných příměsí. Vlna je mnohem nasákavější než bavlna, dokáže pojmout mnohem více potu a ani mokrá nestudí. Jednoduchým řešením je v létě deštník jako slunečník a dětem na hlavičku plátěné kloboučky se širokou krepou, které stíní oči a chrání před sluncem hlavičku i krk. V horku doporučujeme hlídat více než obvykle pitný režim dětí.

## **Miminko při vkládání do nosítka pláče, nemá nožičky roztažené moc od sebe?**

Pokud látka miminku dosahuje od kolínka ke kolínku a ne dál, nemělo by mít s nožičkami od sebe potíže. Když je miminko rozbalené, zkuste mu s nožičkami zacvičit, uvidíte, že takovou polohu zvládne. Děti, které mají horší kyčle, běžně dostávají pomůcky, které jim mají nožičky držet přesně ve stejném úhlu jako při nošení v nosítku. Jsou ale miminka, která si na nošení musí chvíli zvykat, vadí jim usazování a zapínání nosítka, přestože je to jen chvílička. Jakmile vyrazíte ven a dítě má zábavu v obhlížení okolí, je ukonejšeno houpavými pohyby chůze, ve většině případů se pak uklidní. Někteří děti jsou zvyklé mručet a poplakávat před usnutím. Dejte na svou intuici, pokud dítě nošení odmítá, zkuste nosítko třeba za 2 týdny, i za tak krátkou dobu se může jeho názor na věc změnit :)

Doporučený minimální věk dítěte je 4 - 6 měsíců.  
Maximální váha dítěte je 20 kg.

**Složení:**

vnitřní látka 100% bavlna

vnější látka 100% bavlna





# KIBI®

## EVO



Stejný osvědčený a patentovaný systém rostoucí zádové opěrky  
nově s vylepšeným bederním pásem, ramenními popruhy  
a dalšími detaily pro pohodlnější nošení...

nové klipsy na  
ramenních popruzích  
pro snadnější připevnění  
opěrky hlavičky

odepínatelný  
hrudní pásek pro  
pohodlnější křížení  
popruhů za zády

širší gumičky pro  
skládání nosítka do  
ledvinky a větší spony  
pro komfortnější  
zapínání



nová high-tech pěna  
v ramenních popruzích  
a bederním pásu pro  
extra pohodlí, větší  
prodyšnost, ohebnost

patentek navíc  
pro možnost zúžit  
nosítka pod zadečkem  
ještě o něco více

nový tvar  
bederního pásu  
výborně kopíruje  
postavu a netlačí

# Ergonomické nosítko KiBi EVO

## ÚDRŽBA:

Lze prát v pračce na 30°C, mírný postup. Před praním zapněte všechny spony. Doporučujeme nosítko nastavit na největší velikost.

Perte v jemném pracím gelu pro barevné prádlo, odstředování na 400 otáček (popř. co nejnižší možná volba).

Produkt z pračky vyjměte co nejdříve a sušte jej odkapáváním ve stínu ve svislé poloze. Nosítko doporučujeme uchytit za bederní pás.

Lze žehlit na nízký stupeň.

## VAROVÁNÍ:

- Vaše rovnováha může být nepříznivě ovlivněna Vaším pohybem a také pohybem dítěte.
- Dávejte pozor, když se shýbáte nebo nakláníte dopředu nebo do stran.
- Tento nosič není vhodný pro používání při sportovních aktivitách.

**Odpovídá evropské normě na chemickou  
a mechanickou bezpečnost nosítek pro děti  
EN 13209-2:2015 ze dne 1. 6. 2016.**

## Výrobce:

Adporto s.r.o.  
Syrovátká 156  
503 27 Syrovátka  
Czech Republic

IČ: 03416780  
DIČ: CZ03416780

[www.kibi.cz](http://www.kibi.cz)  
[info@kibi.cz](mailto:info@kibi.cz)